



Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE

JOHNNY STEWART EXECUTIONER GAME CALLER



OBSAH

Přehled dálkového ovladače.....	2
Začínáme.....	3
Oblíbené zvuky (Favorites)	3
Rychlé předvolby – QSETS	4
Nastavení	4



PŘEHLED DÁLKOVÉHO OVLADAČE



- **Quickset 1–4 (Q1–Q4)** – rychlé předvolby
- **Backlight** – podsvícení displeje
- **Favorites** – seznam oblíbených zvuků
- **Settings** – nastavení
- **Call Library** – knihovna vábících zvuků
- **Power** – zapnutí / vypnutí
- **Previous Screen** – návrat na předchozí obrazovku
- **Volume Up / Down** – hlasitost nahoru / dolů
- **Pause Call** – pozastavení zvuku
- **Index Up / Down** – posun v seznamu
- **Enter / Play / Stop** – potvrzení, přehrání, zastavení



ZAČÍNÁME

Vaše elektronická vábnička Johnny Stewart je přednahrána oficiálními zvukovými soubory a výchozím nastavením.

- **Vábnička (Game Caller):** Podržte tlačítko napájení po dobu 2 vteřin. Zelená LED dioda blikne a poté zůstane svítit 10 vteřin, což znamená úspěšné spojení.
- **Dálkový ovladač:** Podržte tlačítko napájení po dobu 2 vteřin, displej se rozsvítí.

Jakmile jsou vábnička i ovladač zapnuty, můžete začít:

- **Přehrání zvuku:** Stiskněte tlačítko *Call Library* → na displeji se zobrazí seznam zvuků podle druhu zvířete. Pomocí šipek vyberte kategorii a potvrďte tlačítkem *ENTER/PLAY*.
- **Zastavení zvuku:** stiskněte znovu *ENTER/PLAY*.
- **Pozastavení:** stiskněte *PAUSE*, opětovným stiskem pokračujete v přehrávání.

OBLÍBENÉ ZVUKY (FAVORITES)

Do seznamu oblíbených můžete uložit až 24 zvuků.

Přidání zvuku do oblíbených:

1. Otevřete *Favorites*.
2. Vyberte prázdnou pozici a podržte *ENTER*.
3. Přesunete se do knihovny zvuků.
4. Vyberte požadovaný zvuk a potvrďte *ENTER*.

Změna nebo odstranění zvuku:

- Pro změnu vyberte *Call Library* a nahradte jiným zvukem.
- Pro odstranění vyberte *Remove This Call from Favorites*.



RYCHLÉ PŘEDVOLBY – QSETS

QSET = rychlé nastavení zvuku (až 4 pozice).

Vytvoření QSETu:

1. Stiskněte příslušné tlačítko Q1–Q4.
2. Vyberte slot (pokud již obsahuje zvuk, bude přepsán).
3. V knihovně vyberte zvuk a potvrďte *ENTER*.
4. Nastavte hlasitost a případné zpoždění po přehrání.

Přehrání QSETu:

- Stiskněte příslušné tlačítko Q1–Q4, poté *ENTER/PLAY*.

Úprava QSETu:

- Vyberte tlačítko QSET, zvolte zvuk, změňte hlasitost / zpoždění.

Smazání QSETu:

- Podržte *ENTER* po dobu 3 sekund → smaže všechny zvuky z předvolby.

NASTAVENÍ

- **Repeat (Opakování):** Při zapnutí se zvuky nebo QSETy opakují s nastavenou prodlevou.
- **Repeat Delay (Prodleva opakování):** Žádná, 1 s, 3 s, 5 s, 10 s.
- **Backlight Mode (Podsvícení):** Vypnuto / Zapnuto / Auto. V režimu Auto se podsvit aktivuje při stisku tlačítka a po 5 s se vypne.
- **Battery Type (Typ baterie):** Vyberte typ pro přesné zobrazení stavu nabití.
- **About (O zařízení):** Zobrazení informací o firmwaru.
- **Factory Reset (Obnovení továrního nastavení):** V nabídce *About* podržte *ENTER* → smaže nastavení a obnoví výchozí hodnoty.