



Pomocný překlad originálního návodu

## KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO MUDDY MUD-HW10K

### MUDDY HandWarmer / PowerBank



#### OBECNÁ BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku.

1. Neodhazujte zařízení do ohně, udržujte jej mimo jiné zdroje tepla.
2. Uchovávejte zařízení mimo prostředí s vysokou teplotou.
3. Ačkoli je zařízení voděodolné dle standardu IPX5, doporučuje se udržovat zařízení co nejdále od vody a jiných tekutin.
4. Nabíjejte zařízení podle pokynů v této příručce.
5. Používejte nabíjecí kabel USB-C, který je součástí balení. Pokud použijete nabíječku s nízkým výkonem a/nebo nevhodný kabel, zařízení se nemusí správně nabíjet.
6. Držte mimo dosah dětí.
7. Když zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej na chladném a suchém místě, mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla.
8. Při dlouhodobém skladování nabijte zařízení alespoň jednou za tři měsíce, aby byla baterie v dobrém stavu.
9. **NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravovat sami.** V případě problému kontaktujte zákaznický servis.

**PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ BUĎTE OPATRNÍ A POUŽÍVEJTE ZDRAVÝ ROZUM.**



## FUNKCE

1. Zahřívá ruce v zimě nebo chladném prostředí.
2. Nabíjí většinu vašich přenosných zařízení.
3. Nabíjení pomocí USB-C kabelu připojeného k počítači nebo pomocí síťového adaptéru.
4. Nabíjení jiného mobilního zařízení při použití jako power banka.
5. Inteligentní regulace teploty zabraňuje přehřátí.
6. Multifunkční využití: Ohříváč rukou (4 úrovně teploty), LED světlo, Power Banka.
7. Voděodolnost: IPX5.

## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Použijte napájecí adaptér 5V 2A (není součástí balení). Doba nabíjení se liší podle použitého adaptéru.
2. Použijte kabel USB-C dodaný se zařízením. Připojte konec USB-C do zařízení a konec USB-A do nabíječky.
3. Modré LED kontrolky budou postupně svítit při dosažení jednotlivých úrovní nabití. Jakmile všechny 4 modré LED svítí nepřerušovaně, zařízení je plně nabit.

## REŽIM OHŘÍVAČE RUKOU

- Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro aktivaci režimu ohříváče rukou. První modrá kontrolka označuje úroveň teploty 1.
- Krátkým stisknutím tlačítka přepnete na úroveň teploty 2 (dvě modré kontrolky), poté na úroveň 3 (tři modré kontrolky) a nakonec na úroveň 4 (čtyři modré kontrolky).
- Chcete-li změnit úroveň teploty, opakovaně stiskněte tlačítko napájení.
- Pro vypnutí zařízení podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Všechny modré kontrolky zhasnou.

## POWER BANKA

- Připojte své přenosné zařízení k portu USB-A na zařízení. Nabíjení začne automaticky. LED indikátor zobrazí úroveň nabití baterie:
  - Čtyři svítící LED – 100 %
  - Tři svítící LED – 75 %
  - Dvě svítící LED – 50 %
  - Jedna svítící LED – 25 %
  - Jedna blikající LED – Baterie je téměř vybitá. Co nejdříve dobijte.

## LED SVĚTLO

- Dvojitým stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete LED světlo.

## POZNÁMKA

- **Režim power banky má přednostní funkci.** Pokud k zařízení připojíte externí zařízení během ohřívání, automaticky přepne do režimu power banky a ohřívání se deaktivuje. Oba režimy **nemohou** fungovat současně.
- **LED světlo a režim ohříváče rukou mohou fungovat současně.**