



Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO LYMAN

LYMAN MICRO TOUCH 1500



Upozornění a varování

- Statické náboje mohou způsobit odchylky! Jako u většiny elektronických zařízení, uložených do plastového krytu, může se na váze vytvořit statický náboj. Tento náboj ovlivní přesnost měření váhy. K nápravě této situace doporučujeme otřít váhu papírovým ubrouskem, navlhčeným prostředkem na mytí oken.
- Mnoho vah může být ovlivněno silnými elektronickými signály, vysílanými např. mobilními telefony nebo mikrovlnnými troubami. Tato váha obsahuje pokročilé obvody odstíněné proti těmto elektronickým interferencím. Přesto doporučujeme nepoužívat tyto přístroje v době, kdy pracujete s váhou.
- Pokud nevidíte na display nulu, **NEVYPOUŠTĚJTE PRACHOVOU NAVÁŽKU**. Váha musí být před použitím vynulována. Pokud vypustíte prachovou navážku na nevynulovanou váhu, bude navážka nepřesná a může být nebezpečná.
- Váhu vždy používejte na rovném a stabilním stole. Na jiném, než je Váš přebíjecí lis (otřesy mohou způsobit nepřesnosti měření).



Kalibrace

1. Před použitím váhy ji doporučujeme zkalibrovat. Tento krok se provádí **bez** nádoby na prach na váze.
2. Stiskem tlačítka „ON/OFF“ váhu zapnete.
3. Stiskněte tlačítko „ZERO“. Váha se nastaví na nulu.
4. **Stiskněte a podržte** tlačítko „ON/OFF“. Na display se zobrazí „0“ a po uvolnění tlačítka „100.00“.
5. Vložte na váhu 100 gramové kalibrační závaží (bez nádoby na prach).
6. LCD display zobrazí „1543.2 gn“. Po odstranění kalibračního závaží bude display zobrazovat „0.0 gn“.

Používání váhy

1. Váhu lze zapínat a vypínat stiskem tlačítka „ON/OFF“
2. Vložte nádobku na prach na váhu a stiskněte „ZERO“, čímž váhu vynulujete. Nulování váhy by se mělo čas od času provést znovu, doporučuje se přibližně každou desátou navážku.
3. Váha umožňuje zobrazit údaje v granech (gn) a gramech (g). Změnu jednotky provedete stiskem tlačítka „MODE“.
4. Váha se přibližně po 4 minutách nečinnosti automaticky vypne, aby šetřila baterii.
5. Váha zobrazí na display „LO“, pokud je baterie příliš slabá.
6. Na vážící plochu pokládejte vážený předmět opatrně a nenechávejte ji dlouhodobě zatíženou, mohlo by dojít k poškození citlivého čidla váhy. Nepokoušejte se váhu rozebrat.
7. Váha si pamatuje poslední používané jednotky a při příštím spuštění je automaticky nastaví. Po zapnutí váhy, vyčkejte prosím jednu minutu před změnou jednotek.