



# STABLE TABLE<sup>®</sup>

# BR SHOOTING REST

BENCHREST STABILITY WITH 360° ROTATION

INSTRUCTIONS & SAFETY INFORMATION



**⚠ WARNING: REVIEW AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT**

# ! IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## ! WARNING

**LEANING REARWARD ON BENCH MAY CAUSE TIPPING**

**ALWAYS BE AWARE OF SURROUNDINGS WHEN ROTATING THE BENCH**

**NEVER SIT OR STAND ON THE TABLE TOP**

**NEVER LEAN A FIREARM AGAINST THE BENCH AS IT MAY SPIN**


**NEVER USE YOUR BENCH ON SLOPED TERRAIN**

## ! CAUTION

**ALWAYS TRY TO POSITION THE SEAT OVER ONE OF THE LEGS FOR MAXIMUM STABILITY. DON'T LEAN BACK WHEN SITTING ON THE BENCH. LEANING BACK COULD CHANGE THE BALANCE OF THE BENCH AND CAUSE IT TO TIP. AVOID BOUNCING OR SITTING DOWN HEAVILY ONTO THE BENCH, AS IT MAY CAUSE DAMAGE TO THE BENCH.**

**TOTAL COMBINED WEIGHT CAPACITY = 450LBS. THIS INCLUDES THE WEIGHT ON THE SEAT AND BENCH.**

## IDENTIFYING BENCHREST COMPONENTS



# IDENTIFYING BENCHREST COMPONENTS

## STABLE TABLE®

COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	PART NUMBER
1	Leg Assembly	3	300016
2	Base Hub Assembly	1	4005126
3	Leg Quick Release Pins	3	300055
4	Seat	1	1081907
5	Seat Support Arm	1	1009502
6	Lower Bearing Sleeve *pre-installed	1	4004952
7	Upper Bearing Sleeve *pre-installed	1	4004953
8	Bearing	1	300020
9	Table Mounting Bracket with Knob	1	4004978
10	Center Post	1	225783
11	Tabletop	1	4005069

## HARDWARE


COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	PART NUMBER
12	Allen Wrench	1	4005483
13	M12 & M8 Combination Wrench	1	4005484
14	M8 Nylon Nut	2	4005076
15	M8 Washer	2	4005075
16	M12 Nylon Nut	4	4005063
17	M12 Washer	4	4005070
18	M12 Counter Sunk Screw	4	4005362
19	Seat Quick Release Pin	1	300054

# 1. TABLE TOP ASSEMBLY

Insert the M12 screws through Tabletop and Tabletop Metal Bracket.


Slide on the M12 washers and M12 Nylon Nuts, do not tighten fasteners until all screws have nuts installed for proper alignment.

Tighten all the M12 nuts.



## 2. LEG INSTALLATION


1. Insert leg into the base hub assembly as shown.



2. Install quick release pins as shown.
3. Repeat the process with the other two legs.



## 3. ATTACHING SEAT TO SEAT ARM

1. Install Seat onto Seat Arm by inserting the M8 Carriage bolts through the holes on the seat arm.
2. Slide on M8 washers to each respective M8 carriage bolt.
3. Fasten M8 nylon nuts on both bolts.




# 4. CENTER POST INSTALATION

1. Slide the bearing onto the bottom of the center post.




2. Fully insert the Center Post into the Base Hub Assembly.

3. Slide the Seat Bracket onto the Center Post to desired height.




4. Fully insert Quick Release pin through both sides of the Seat Bracket and the Center Post.



## 5. TABLETOP INSTALLATION

1. Fully seat Table Top onto Center Post.

**NOTE:** There is a bushing sleeve that the center post fits inside.



## USING YOUR STABLE TABLE BR

Your Caldwell Stable Table® BR is loaded with features to make your shooting as accurate as possible.

### ADJUSTABLE LEGS:

With your Stable Table® BR's adjustable legs, you can have a perfectly level shooting platform almost anywhere. When setting up your Stable Table® BR, simply position the adjustable legs in the desired locations, and turn the knobs to adjust them accordingly until the tabletop is level. Lifting the bench slightly will make the knobs easier to turn. Never adjust the bench while sitting on it, as the stress can deform the threads on your knobs.


**NOTE:** Level the bench BEFORE placing firearms or other objects on the Tabletop.

### 360° ROTATION:

The bench will spin 360° about the Base Hub. The lower bearings will allow your bench to spin freely, and the threaded knob located on the upper portion of the Hub will lock it into place so that your bench is ultra steady when you fire.

The Tabletop also spins 360° independently of the bench, allowing you to set your bench up exactly the way you want it. While sitting on the bench, turn the top so that it's positioned to align you perfectly with your gun. Tightening the threaded knob on the table mounting bracket will lock the Stable Table® BR firmly into place.

**DIAGRAM ON BACK>>>**



Rotation  
Adjustment Knobs

Leg Leveling  
Adjustment Knobs



# STABLE TABLE<sup>®</sup>

## BR SHOOTING REST

REPOSE-ARME HAUTE STABILITÉ AVEC  
ROTATION SUR 360°

INSTRUCTIONS ET RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## AVERTISSEMENT

S'APPUYER EN ARRIÈRE SUR LE REPOSE-ARME PEUT PROVOQUER UN BASCULEMENT  
SOYEZ TOUJOURS CONSCIENT DE VOTRE ENVIRONNEMENT LORSQUE VOUS FAITES  
PIVOTER LE REPOSE-ARME

NE VOUS ASSEYEZ PAS ET NE MONTEZ PAS SUR LE PLATEAU DE TABLE

N'APPUYEZ JAMAIS UNE ARME À FEU CONTRE LE REPOSE-ARME, CAR IL POURRAIT  
LA FAIRE TOURNER


N'UTILISEZ JAMAIS LE REPOSE-ARME SUR UN TERRAIN EN PENTE

## ATTENTION

ESSAYEZ TOUJOURS DE POSITIONNER LE SIÈGE SUR L'UN DES PIEDS POUR OBTENIR  
UNE STABILITÉ MAXIMALE. NE VOUS PENCHEZ PAS EN ARRIÈRE LORSQUE VOUS ÊTES  
ASSIS SUR LE SIÈGE. LE FAIT DE SE PENCHER EN ARRIÈRE POURRAIT DÉSÉQUILIBRER  
LE REPOSE-ARME ET LE FAIRE BASCULER. ÉVITEZ DE REBONDIR OU DE VOUS  
ASSEOIR LOURDEMENT SUR LE SIÈGE, CAR CELA POURRAIT L'ENDOMMAGER.

CAPACITÉ DE POIDS TOTALE COMBINÉE = 204 KG (450 LB). CE CHIFFRE INCLUT LE  
POIDS SUR L'ENSEMBLE DU REPOSE-ARME (SIÈGE ET PLATEAU DE TABLE).

## COMPOSANTS DU REPOSE-ARME



# COMPOSANTS DU REPOSE-ARME

## STABLE TABLE®

COMPOSANT	DESCRIPTION	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
1	Ensemble des pieds	3	300016
2	Moyeu de la base	1	4005126
3	Goupilles à dégagement rapide des pieds	3	300055
4	Siège	1	1081907
5	Bras de support du siège	1	1009502
6	Manchon des paliers de roulement inférieurs (préinstallé)	1	4004952
7	Manchon des paliers de roulement supérieurs (préinstallé)	1	4004953
8	Palier	1	300020
9	Support de fixation de table avec bouton moleté	1	4004978
10	Axe central	1	225783
11	Plateau de table	1	4005069

## MATÉRIEL


COMPOSANT	DESCRIPTION	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
12	Clé hexagonale	1	4005483
13	Clé mixte M12 et M8	1	4005484
14	Écrou en nylon M8	2	4005076
15	Rondelle M8	2	4005075
16	Écrou en nylon M12	4	4005063
17	Rondelle M12	4	4005070
18	Vis fraisée M12	4	4005362
19	Goupille à dégagement rapide du siège	1	300054

# 1. ASSEMBLAGE DU PLATEAU DE TABLE

Insérez les vis M12 à travers le plateau de table et le support métallique du plateau de table.


Glissez en place les rondelles M12 et les écrous en nylon M12. Ne serrez pas les fixations jusqu'à ce que toutes les vis soient munies d'écrous afin d'assurer un alignement correct.

Serrez tous les écrous M12.



## 2. INSTALLATION DES PIEDS


1. Insérez le pied dans le moyeu de la base, comme illustré.



2. Insérez les goupilles à dégagement rapide, comme illustré.
3. Répétez l'opération avec les deux autres pieds.



## 3. FIXATION DU SIÈGE AU BRAS DU SIÈGE

1. Installez le siège sur le bras du siège en insérant les boulons ordinaires M8 dans les trous du bras du siège.
2. Glissez les rondelles M8 sur chaque boulon ordinaire M8.
3. Serrez les écrous en nylon M8 sur les deux boulons.




## 4. INSTALLATION DE L'AXE CENTRAL

1. Glissez le palier de roulement sur la partie inférieure de l'axe central.




2. Insérez complètement l'axe central dans le moyeu de la base.

3. Faites glisser le support de siège sur l'axe central, à la hauteur désirée.




4. Insérez complètement la goupille à dégagement rapide à travers les deux côtés du support de siège et de l'axe central.



## 5. INSTALLATION DU PLATEAU DE TABLE

1. Placez le plateau de table sur l'axe central.

**REMARQUE :** Il y a un manchon à l'intérieur duquel s'insère l'axe central.



### UTILISER VOTRE REPOSE-ARME STABLE TABLE®

Votre repose-arme Caldwell Stable Table® est doté de nombreuses caractéristiques qui vous aident à augmenter la précision du tir.

#### PIEDS RÉGLABLES :

Grâce aux pieds réglables de votre repose-arme Stable Table®, vous disposez d'une plateforme de tir parfaitement plane presque partout. Lors de l'installation de votre repose-arme Stable Table®, il suffit de positionner les pieds réglables aux endroits souhaités et de tourner les boutons moletés pour les ajuster jusqu'à ce que le plateau de la table soit de niveau. En soulevant légèrement le repose-arme, il sera plus facile de tourner les boutons moletés. Ne réglez jamais le repose-arme en vous asseyant dessus, car la tension peut déformer le filetage de vos boutons moletés.


**REMARQUE :** Mettez le repose-arme à niveau AVANT de placer des armes à feu ou d'autres objets sur le plateau de table.

#### ROTATION SUR 360° :

Le repose-arme tournera à 360° autour du moyeu de la base. Les paliers de roulement inférieurs permettent à votre repose-arme de tourner librement, et le bouton moleté fileté situé sur la partie supérieure du moyeu le verrouille en place pour que votre repose-arme soit parfaitement stable lorsque vous tirez.

Le plateau de table pivote également à 360° indépendamment du siège du repose-arme, ce qui vous permet de placer votre repose-arme exactement comme vous le souhaitez. Lorsque vous êtes assis sur le siège, tournez le plateau de table de façon à ce qu'il soit parfaitement aligné avec votre arme. Serrer le bouton moleté fileté sur le support de fixation du plateau de table verrouillera le repose-arme Stable Table® fermement en place.

**DIAGRAMME AU VERSO >>>**



Product #3005251 Instructions #4005513 Ver. 003



Please visit [www.caldwellshooting.com/warranty-info.html](http://www.caldwellshooting.com/warranty-info.html) or contact Customer Service at 1-833-784-5520 for complete warranty terms and conditions.

For purchasing replacement parts, please contact Caldwell Customer Service

**NOT WARRANTED AGAINST MISUSE, ABUSE, OR COMMERCIAL USE.**

Pour connaître toutes les modalités de la garantie, veuillez visiter le site [www.caldwellshooting.com/warranty-info.html](http://www.caldwellshooting.com/warranty-info.html) ou communiquer avec le service à la clientèle au 1 833 784-5520.

Pour acheter des pièces de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Caldwell.

**GARANTIE NULLE EN CAS DE MAUVAIS USAGE, DE MAUVAIS TRAITEMENT OU D'UTILISATION COMMERCIALE.**