



Pomocný překlad originálního návodu

## KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO SCENT SLAMMER

### SCENT SLAMMER THROW-N-GO



## OBSAH

Základní vlastnosti .....	2
Upozornění .....	2
Návod pro použití .....	3
Nabíjení:.....	3
Aktivace generátoru ozonu: .....	3
Režim power banka: .....	3
Úroveň nabití baterie: .....	4
Údržba .....	4



## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI


Ozon je bezbarvý, triatomický plyn, který má silné oxidační vlastnosti. Vzniká z kyslíku elektrickým výbojem (v přírodě např. při bouřce) nebo ultrafialovým světlem.

Považuje se za nejlepší přírodní organický čistič, který dezinfikuje a ničí zápach.

## UPOZORNĚNÍ

- Čtení, porozumění a dodržování všech pokynů a varování uvedených v tomto návodu je odpovědností uživatele. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění.
- Nikdy tento produkt nijak neupravujte. Jakákoli úprava tohoto produktu bude mít za následek ztrátu záruky.
- Při používání tohoto produktu používejte zdravý rozum a dodržujte obecná bezpečnostní opatření.
- Výrobek používejte pouze pro určené účely.
- Používejte na dobře větraném místě.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Udržujte jednotku v suchu.
- Nepoužívejte v prostředí se silnou statickou elektřinou nebo magnetickým polem.
- Účinnost jednotky bude výrazně snížena při použití v nestandardních podmínkách – vysoké teploty a / nebo prostředí s vysokou vlhkostí. (107 ° F / 42 ° C).
- Neblokujte výstup ozónu.
- Nepoužívejte ozon k ošetření předmětů s vysokým obsahem elastanu nebo gumy, protože by to mohlo poškodit předmět.
- Tato jednotka je určena k obecným dezinfekčním účelům. Nepoužívejte k dezinfekci zdravotnického vybavení.
- Když je jednotka používána, měli by lidé i zvířata opustit okolí, aby se zabránilo jejich nepohodlí.

**Vyhnete se vdechování ozonu.** V některých případech může expozice vůči ozonu způsobit podráždění očí, dýchacích cest a / nebo mírné bolesti hlavy. Pokud k tomu dojde, přesuňte se na čerstvý vzduch a / nebo jemně vypláchněte oči vodou, aby se příznaky odstranily. Pokud problémy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.



V závislosti na míře znečištění může být potřeba provést několik cyklů ozonového čištění, než bude odér odstraněn.

Koncentrace zápachu	Doporučená délka cyklu čištění
Mírná	10 min.
Střední	30 min.
Vysoká	60 min.

## NÁVOD PRO POUŽITÍ

### NABÍJENÍ:

1. Připojte zařízení k nabíječce skrze port micro USB.
2. LED diody na ukazateli baterie se automaticky rozsvítí a budou problikávat. To je znamení, že se jednotka nabíjí. Když je baterie plně nabitá, zůstanou všechny 4 LED ukazatele svítit.
3. Když se jednotka nabíjí, nemůže pracovat na vytváření ozonu.

### AKTIVACE GENERÁTORU OZONU:

1. Stiskněte a podržte vypínač.
2. Výstupní úroveň ozonu je nastavena na 20 mg / h.
3. Pokud na ukazateli baterie svítí pouze 1 LED (méně než 25% kapacity), je čas dobít baterii.
4. Stisknutím vypínače a přidržením po dobu 3 sekund jednotku vypněte.
5. Po každých 30 minutách kontinuálního běhu se generátor z bezpečnostních důvodů na 5 minut pozastaví.

### REŽIM POWER BANKA:

1. Odpojte jednotku od nabíječky a nezapínejte generátor ozonu.
2. Připojte svá přenosná zařízení pomocí příslušného USB kabelu k výstupnímu portu ve spodní části jednotky. Jednotka automaticky rozpozná připojené zařízení a bude se chovat jako powerbanka.
3. Počet svítících LED na ukazateli stavu baterie znázorňuje úroveň nabití vnitřní baterie.
4. Pokud na ukazateli baterie svítí pouze 1 LED (méně než 25% kapacity), je čas dobít baterii.



**STROBL.CZ s.r.o.**  
*Střelecké potřeby a přebíjení*  
Nová Olešná 39  
CZ 378 53 | Czech Republic  
tel.: +420 737 923 868  
[www.strobl.cz](http://www.strobl.cz) | [shop@strobl.cz](mailto:shop@strobl.cz)

## ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE:

Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, když je jednotka vypnutá, krátce stiskněte vypínač.

**Oblast pokrytí:** 30-35 m<sup>3</sup> / 1000-1200 ft<sup>3</sup>

**Kapacita baterie:** 5.000 mAh (4-5 hodin provozu)

## ÚDRŽBA

- Před čištěním jednotky se vždy ujistěte, že je odpojena od nabíječky.
- Neponořujte jednotku pod vodu.
- Čištění jednotky provádějte pouze na povrchu, pomocí vlhkého textilu.
- K čištění jednotky nepoužívejte žádná rozpouštědla.
- Nabitý produkt nenechávejte zbytečně připojený do sítě.